

Lilla Mixern.

För att förenkla för alla som använder ljudanläggningen har vi nu monterat in en liten enkel mixer som i princip täcker in alla inställningar som normalt behöver göras. Den stora mixern samt högtalarna är inställda och **skall inte ändras.** Nedan följer en beskrivning och anvisning på denna mixer. Läs noggrant igenom denna.



Förklaring till lilla mixern

1. Här kommer ljudet in från din dator/platta.
2. Ljud in från CD-spelare
3. Utgående ljud till stora mixern i skåpet (2 gula kontakter).
4. **Dessa används inte och har ingen betydelse**
5. Skall vara utsläppt.
6. Skall vara utsläppt.
7. Skall vara utsläppt.
8. Används inte
9. Indikatorer på ljudsignalens styrka. Ljudnivån ställs in med rattarna nr 12. Skall ställas in så att när du spelar en låt så lyser dessa grönt. De slocknar när inget ljud kommer från din dator/eller platta. Blinkar eller lyser de rött är signalen för hög. Skruva då ner med hjälp av rattarna nr 12 och/eller volymkontrollen på din dator/platta.
10. Ljudbalans mellan högtalarna i lokalen. Skall normalt stå i mitten
11. Inställning av bas och diskant. Utgå från mitten och öka resp. minska vid behov.
12. Volymkontroller. Här ställer du in utgående ljud.
Rekommendation: Ställ "Main mix" på "kl 12" och reglera ljudet med "Line/USB"
Om du använder CD-spelaren är det endast den högra ratten "Main Mix" som används
Begränsningar: Tyvärr kan inte bas och diskant justeras på denna mixer **då man använder CD-spelaren.**