

När du ska spela i 111.an

Volymknapparna på lilla mixern som står på bordet ska alltid vara nedskruvade när du börjar och slutar

1: Din dator ska var avstängd

2: Sätt i sladden i din dator eller mobilen

3: Tryck på strömmen



4: Tryck på knapparna på väggen så att högtalarna får ström

5: Starta din dator / mobil

6: Skruva upp volymen

När du ska avsluta

- 1: Skruva alltid ner volymknapparna på lilla mixern som står på bordet**
- 2: Tryck av knapparna på väggen så att strömmen till högtalarna bryts**
- 3: Tryck av strömmen**
- 4: Stäng av din dator/mobil och koppla bort den**



- - - - - KLART - - - - -